



## Otomatik Cami Halı Altı Isıtma Kullanım Klavuzu

- 1. Ana Giriş Sigortasını açınız.**
- 2. Isıtmak istediğiniz safların sigortasını açınız.**
- 3. MENÜ tuşu ile taban sıcaklığını set ediniz.**
- 4. MENÜ üzerinden bulunduğunuz ili seçiniz ve OK tuşuna basınız.**
- 5. MENÜ tuşu üzerinden sabah , öğlen , ikindi , akşam ve yatsı namazları için çalışma aralığını seçiniz. Vakit namazlarında kaç dakika önce ısıtma sisteminin açılacağını , kaç dakika sonra kapanacağını seçiniz ve her ayardan sonra OK tuşuna basınız.**
- 6. Bütün bu ayarları yaptıktan sonra AUTO tuşuna bastığınızda yaptığınız ayarlarla çalışma başlayacaktır.**
- 7. Isıtma sistemini ayarladığınız otomatik çalışma düzeneği haricinde çalıştırmak isterseniz MAN tuşuna basınız . Bu durumda sadece termostat devrede olacaktır. MANUEL çalışma konumu bittiğinde tekrar AUTO konumuna alınız. Sistem tekrar otomatik konumda çalışmaya başlayacaktır.**